
SkoleGeiger



Vejledning

1. Vælg kilde
2. Vælg afstand
3. Vælg materiale og tykkelse
4. Vælg måletid
5. Start/stop målinger